

Prodene Anti-graffiti

Lingettes nettoyantes et décapantes



Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et décapante, qui élimine et dissout les tags, les peintures et les encres sur les surfaces lisses et non poreuses.

Marchés cibles : collectivités, industries...

- ✓ **Sans éthanol**
- ✓ **Lingettes épaisses et grand format**

Composition

- Solution : Esters gras, parfum (orange distillée), excipient (sulfoxyde), diacétone alcool.

Caractéristiques

- Non-tissé orange avec un **côté abrasif** et un **côté doux**.
- Lingettes **épaisses** et **grand format** (250 x 300 mm)
- **Facilement transportable**
- Odeur : agrumes

Précautions d'emploi

- Compatible avec la plupart des matériaux, procéder néanmoins à un essai préalable.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Porter des gants de protection étanches (type caoutchouc butyle).
- Eviter le contact avec la peau.
- Ne pas avaler.
- Pour plus de renseignements, se référer à la FDS du produit.
- En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Propriétés

- Efficaces pour éliminer et dissoudre les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses.
- Les lingettes permettent de nettoyer les murs lisses, les cabines téléphoniques, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux d'affichage, panneaux de signalisation routière, halls de métros et de gares, wagons SNCF, métros...
- Utilisées par les services de nettoyage municipaux et industriels, en intérieur ou en extérieur.

Conservation

- Se conservent 36 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, dans des conditions normales de température (entre 4 et 40°C).
- Craint le gel.
- Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant.

Environnement

- Éliminer le contenu et le récipient selon les consignes de l'étiquetage. Ne pas jeter le produit dans l'environnement.
- Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Conditionnement

Conditionnement	Code Produit
6 seaux de 70 lingettes	U2A18FF005
Palette de 27 cartons	FR/EN/NL/DE/ES/PT/IT

Mode d'emploi

Pour amorcer la première lingette : Retirer le couvercle de la boîte et tirer la première lingette par le centre du rouleau, avec les mains propres. Remettre le couvercle en faisant passer la lingette par l'ouverture dans le couvercle.



Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Bien refermer le conditionnement après usage.



Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté lisse.



Ne pas rincer. Laisser sécher.



Jeter les lingettes usagées selon les consignes de l'étiquetage.

NB : pré humidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter en cas de tags très incrustés et très anciens.

Rév.: 6/05.12.2023